

Kurzanleitung XORO Internet- u. DAB-Radio

Nähere Infos entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung (BA) auf unserer Homepage

1. Einschalten

Nachdem der Strom an der Regal-Steckerleiste eingeschaltet ist (Uhr = 12.00), muss erst abgewartet werden, bis das Radio hochgefahren ist und den WLAN-Kontakt aufgebaut hat. Das ist erkennbar, indem oberhalb der Uhr das aktuelle Datum auf dem Display erscheint. Danach ist das Radio über die rote Taste auf der XORO-Fernbedienung (**FB**) einzuschalten. Die Lautstärke regeln Sie über die beiden Tasten „V-“ und „V+“.

2. Menü-Auswahl

Zunächst ist die Taste „Menu“ unterhalb der o.g. roten Taste der FB zu drücken. Danach wird der entsprechende Betriebsmodus über die linke oder rechte Pfeiltaste (direkt neben der Enter-Taste) ausgewählt. Der Wechsel aus einem Menü heraus in ein anderes erfolgt ebenfalls über die o. g. „Menu“- Taste.

Das Menü bietet eine größere Auswahl an, wobei jedoch für den Normalgebrauch nur folgende drei Menüpunkte relevant sind:

- „Internet Radio“ **Hierüber empfangene Sie voreingestellte Sender via Internet / s.u.**
- „DAB / DAB+“ Hier finden Sie Sender, die ortsgebunden digital ausgestrahlt und über eine Antenne (s. Seitenregal oben) empfangen werden. Diese Möglichkeit sollte nur bei fehlender Internet-Verbindung gewählt werden.
- „CD“ Über diesen Menüpunkt können Sie sich eine CD aus der im Regal befindlichen CD-Sammlung anhören.
Start / Stopp / Pause und Titelauswahl erfolgen über die vier Symboltasten im oberen Bereich der FB.
Zum Einlegen der CD drücken Sie bitte auf die vordere rechte Ecke des CD-Fachs (Oberseite des Geräts), wodurch sich das CD-Fach öffnet. Nach dem Einlegen und Herunterdrücken der CD schließen Sie das CD-Fach wieder durch sanften Druck und drücken die Enter-Taste.
- „Media-Center“ Hier wählen Sie per FB „USB“ aus und bestätigen die Auswahl mit der „Enter“ – Taste. Auf dem eingesteckten USB-Stick befinden sich viele Musikstücke, die Sie mit Hilfe der „↑“ und „↓“ - Pfeiltasten auswählen und die Auswahl mit der Enter-Taste bestätigen.

3. Zusätzliche Hinweise zum Internet-Radio (Normalbetrieb)

Nach Auswahl es Menüpunkts „Internet Radio“, drücken Sie bitte nicht die Enter-Taste, sondern direkt eine der folgenden Zifferntasten. Der Sender ertönt danach etwas zeitversetzt!

- 1 = NDR1
- 2 = NDR2
- 3 = Antenne Nds
- 4 = WDR2
- 5 = WDR3 (klassisch)
- 6 = SWR1
- 7 = SWR4
- 8 = HR1
- 9 = Bremen eins

Wichtig: Bitte verändern Sie nicht die Einstellungen des Gerätes!